

Recept blomlåda på hjul



Ingredienser:

Brädor*
Reglar till stommen
Skrubar i två storlekar
- cirka 60 st långa
- cirka 140 st korta
Lådjul**
Markduk
Målarfärg
Lecakulor
Jord
Klätterväxt

Verktyg du behöver:

Skruvdragare
Måttstock
Vattenpass
Såg
Penna
Häftpistol
Pensel



Tips på vägen!

Förborra så mycket som möjligt, särskilt i ytterkant och i de mindre dimensionerna så minimerar du risken att träet spricker. Grundmåla gärna spaljbrädorna och stryk med första lagret färg innan montering för att minimera "pillmålet".

* Till lådan har vi använt två dimensioner trä, panelbrädor och läkt. Stommen och spaljén av läkt och själva lådan av panelen.

**varav minst två hjul måste ha broms. Om lådan överstiger 90 cm i längd behöver du lägga till ca 2 st stödjul på mitten för varje extra meter.

Så här gör du:

Innan du sätter igång är det bra att lägga upp alla delarna och kontrollera att du sågat till rätt mått och att inget saknas.

- Börja med att montera ihop gavlarna. Skruva fast 4 st gavelpanelbitar på två av hörnpinnarna.
- Upprepa samma procedur för lådans andra sida.
- Skruva därefter ihop långsidorna till ramen med tre av reglarna, som en mindre steg.
- Fäst en långside-bräda centrerat på varje sida av ramen.
- Skruva ihop gavlarna med ramen och skruva på resten av panelbrädorna på långsidorna nerifrån och upp. Fäst sedan en mittenregel på insidan för att hålla ihop brädorna på långsidan.
- Skruva fast de sista bottenreglarna i nedkant av gavlarna, där ska botten fästas/vila
- Placera ut bottenbrädorna med jämna mellanrum och skruva fast dem i ramen. Gliporna är till för vattenavrinning.
- Vänd lådan upp- och ner och skruva fast hjulen, ett i varje hörn och två på mitten så att lådan inte ser ut som en banan när jorden kommer på plats.
- Beroende på hur stora hjulen är kan man behöva förstärka undersidan med infästningsbitar av spillträ.
- Till spaljén använde vi läktbrädor. Tre stolpar och tio spjälor.
- Placera ut de kortare lodräta stolparna med c:a 122 cm mellanrum och den längre centrerat i mitten.
- Skruva fast de vågräta spjalorna med c:a 11 cm mellanrum, en skruv i varje stolpe, tänk på att inte skruva för när kanten så att träet spricker.
- Montera spaljén i bakstycket av lådan, den långa stolpen ska vila mot bottenramen. Kontrollera att den blir rät med vattenpasset.
- Måla ett sista lager färg för att "måla ihop" lådan med spaljén och täcka skruvskallarna. Låt torka.
- Därefter är det dags att häfta fast markduken på insidan, strax över den tänkta jordnivån.

För dräneringens skull samt för att hålla nere vikten och göra lådan lite lättare att flytta fyllde vi på med 30-40% lecakulor i botten. Håll därefter på bra yrkesjord och plantera din favoritklätterväxt. Klart!

